



Symbolfoto

Belüftungssystem für KFZ-Hundeböden

Das DOGVENT 2.0 Belüftungssystem sorgt für einen optimalen Luftaustausch im gesamten Fahrzeug und verhindert somit effektiv einen Wärmestau im Kofferraum und in der Hundekabine.

Die Lüftungsanlage der meisten PKW-Modelle ist nicht für die Kühlung des Kofferraums ausgelegt und so kommt es schnell zum Wärmestau in diesem Bereich. Der DOGVENT 2.0 von Dogsworld sorgt für eine optimale Umwälzung der Luft im gesamten Auto, ohne jedoch für Zugluft in der Hundekabine zu sorgen. Er „saugt“ die warme Luft aus der Box und sorgt für gleichmäßige Kaltluftverteilung im gesamten Fahrzeug. Auf diese Weise kommt auch Ihr Hund in den Genuss der Klimaanlage Ihres Autos.

VIELEN DANK FÜR DEN KAUF EINES PRODUKTES AUS DEM HAUSE DOGSWORLD!

Betriebsanleitung

Im Folgenden geben wir Ihnen einige Tipps und Hinweise zum optimalen Betrieb und zur Bedienung Ihres DOGVENT 2.0 Belüftungssystems. Bitte beachten Sie, dass der Funktionsumfang je nach Ausführung (Standard / Automatik / Smart) entsprechend abweicht.

Lieferumfang

- 1 Stk. DOGVENT 2.0 Boxenventilator mit 3m Anschlusskabel (und Temperatursensor*)
- 2 Stk. Rohrklammern (vormontiert) zur optimalen Montage auf original DOGSWORLD BOXEN
- 2 Stk. Bandklammern zur universellen Montage
- 1 Stk. Kabelbinder mit Klebesockel zur Montage des Temperatursensors*

* nur bei Automatik- & Smart-Ausführung im Lieferumfang enthalten

Die richtige Position des Lüfters im Fahrzeug und an der Hundekabine

Die Wahl der richtigen Position des Lüfters an der Box ist von mehreren Faktoren abhängig. Achten Sie zunächst auf ausreichend Platz zwischen der Box und Fahrzeugteilen. Damit der erzeugte Luftstrom ausreichend zirkulieren kann, sollte der Lüfter nicht zu nah an großflächigen Fahrzeugteilen positioniert werden. Ideal wäre ein Abstand von mindestens 20cm. Achten Sie darauf, dass der Kippschalter am Lüftergehäuse gut erreichbar ist. Natürlich muss auch eine KFZ-Steckdose möglichst in der Nähe bzw. im Bereich der Kabellänge des Lüfters vorhanden sein. Bei vielen Fahrzeugmodellen befindet sich direkt im Kofferraum oder in der Mittelkonsole im Fond eine Anschlussmöglichkeit. Wenn nötig kann die Länge der Anschlussleitung problemlos mittels KFZ-Verlängerungskabel entsprechend erweitert werden.

- ⚠** Der kräftige Luftstrom kann sich störend auf Fahrer oder Mitfahrer auswirken. Positionieren Sie den Lüfter daher so, dass er nicht direkt auf die Sitzplätze gerichtet ist.
- i** In den meisten Fällen wird der Lüfter an einer der Seitenwände oder an der Boxentüre befestigt.

Montage

Die bereits vormontierten 16mm Rohrklammern eignen sich perfekt zur Montage an einer original DOGSWORLD BOX. Drücken Sie die Klemmen des Lüfters einfach kräftig gegen einen der horizontal verlaufenden Lüftungsstäbe oder einen der vertikalen Gitterstäbe der Boxentüre. Zur Demontage ziehen Sie den Lüfter kräftig vom Gitterstab weg.

Wenn Ihre Hundebox keine 16mm Gitterstreben an der gewünschten Montagestelle aufweist, verwenden Sie bitte die mitgelieferten Universal-Bandklammern zur Montage des Lüfters. Diese können an Boxenstäben mit unterschiedlichen Formen und Größen befestigt werden. Wechseln Sie das Montagemittel einfach unter Zuhilfenahme eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers und eines Gabelschlüssels (8mm) entsprechend aus. Ziehen Sie nun das Band der Universalklemme durch die Lasche an der Konsole und spannen Sie es möglichst kräftig an.

Mit einem kleinen Flachsraubendreher kann das Band jederzeit wieder gelöst und die Klemme wiederverwendet werden (siehe Bild).

Das Lüftergehäuse ist mit 4 Bohrungen für die Befestigung des Montagemittels versehen. Somit kann die Ausrichtung des Lüfters (hoch oder quer) frei gewählt werden.

Nur bei Automatik- & Smart-Ausführung:

Zur Montage des Temperatursensors, verwenden Sie bitte den beiliegenden Kabelbinder mit Klebesockel. Achten Sie bei der Positionierung darauf, dass sich der Sensor nicht im direkten Luftstrom des Lüfters befindet.



Bedienung und Betriebshinweise

Der Dogsworld® DOGVENT 2.0 Boxenventilator ist in 3 Ausführungen erhältlich, die sich nicht in der Leistung, wohl aber in der Ausstattung und im Funktionsumfang unterscheiden. Dementsprechend unterscheidet sich auch die Bedienung je nach Ausführung.

DOGVENT 2.0 Standard:

Der Kippschalter, seitlich am Lüftergehäuse, dient zum Ein- und Ausschalten des Lüftungssystems. Ist der Schalter in Stellung ❶, läuft der Lüfter im **Dauerbetrieb**. Ist der Schalter in Stellung ❷, so ist der Lüfter ausgeschaltet.

DOGVENT 2.0 Automatik:

Der Kippschalter am Gehäuse dient zum Umschalten zwischen den beiden Betriebsarten „Automatikbetrieb“ und „Dauerbetrieb“. Steht der Schalter in Stellung ❷ ist der **Automatikbetrieb** aktiviert. Der Temperatursensor ist aktiv und der Lüfter schaltet sich ab einer Temperatur über 25 °C automatisch ein und bei einer Temperatur unter 24°C wieder selbstständig aus. Wird der Schalter in Stellung ❶ gebracht, läuft der Lüfter, unabhängig von der Umgebungstemperatur, im **Dauerbetrieb**.

	Standard	Automatic	Smart
~200m ² /h Luftaustausch	✓	✓	✓
universeller 12V KFZ-Stecker	✓	✓	✓
3m Anschlusskabel	✓	✓	✓
Dauerbetrieb (EIN/AUS)	✓	✓	✓
Automatik-Betrieb		✓	✓
Temperaturbereich einstellbar			✓
Fernsteuerung (W-LAN)			✓
Fernüberwachung (W-LAN)			✓

DOGVENT 2.0 Smart:

Das Belüftungssystem muss vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Smartphone verbunden und programmiert werden. Hier lassen sich die Ein- und Ausschalttemperaturen frei einstellen. Lesen Sie dazu die beiliegende Inbetriebnahme-Anleitung. Der Kippschalter am Lüftergehäuse funktioniert bei der Smart-Ausführung genau wie bei der Automatik-Ausführung und dient zum Umschalten zwischen den beiden Betriebsarten „Automatik-, bzw. Smart-Betrieb“ und „Dauerbetrieb“. Ist der Smart-Betrieb aktiviert, lässt sich der Lüfter zusätzlich über das Smartphone fernsteuern. Die Fernüberwachung der Temperatur in der Hundebox ist in beiden Betriebsarten möglich, sofern der Boxenlüfter über ein WLAN-Signal mit dem Internet verbunden ist.

⚠ Bei manchen Fahrzeugtypen sind die KFZ-Steckdosen nicht mit der Zündung des Fahrzeugs gekoppelt und mit Dauerstrom direkt aus der Fahrzeugbatterie versorgt. Achten Sie in diesem Fall darauf, dass der Lüfter ausgeschaltet, bzw. bei Lüftern in Automatik- oder Smart Ausführung ausgesteckt ist, wenn der Lüfter nicht in Betrieb sein soll, damit die Fahrzeugbatterie nicht ungewollt belastet wird.

ℹ Der Lüfter kann alternativ auch mit einer externen Batterie oder einer Powerbank betrieben werden, wenn im Fahrzeug keine Steckmöglichkeit vorhanden ist, oder der Lüfter auch dann laufen soll, wenn das Fahrzeug abgestellt bzw. im abgestellten Zustand die KFZ-Steckdose nicht mit Strom versorgt ist.



Lassen Sie Ihren Hund niemals unbeaufsichtigt im Fahrzeug! Prüfen Sie regelmäßig die Temperatur in der Hundebox und machen Sie ausreichend Pausen während der Fahrt! Tierschutzbestimmungen beachten!