



DOGTRA 2600 T&B



Funktionsweise

1. EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTES

Ein- und Ausschalten des Senders: Den schwarzen Knopf auf der rechten Seite des Senders drücken, bis sich der LCD-Bildschirm ein-, bzw. ausschaltet.

Um das Halsband ein- oder auszuschalten, roten Magnetpunkt des Halsbands gegen den auf der Rückseite des Senders halten, bis eine Melodie ertönt.

2. TRAININGSFUNKTIONEN

Das 2600T&B hat folgende Ferntrainerfunktionen:

VIBRATION: Drücken Sie hierfür auf den schwarzen Knopf auf der linken Seite des Senders. Das Halsband vibriert, solange Sie den Knopf gedrückt halten (maximale Dauer 12 Sekunden).

KURZIMPULS: Wenn Sie auf den NICK-Knopf auf der Vorderseite des Senders drücken, gibt das Halsband einen einzelnen, kurzen Stromimpuls ab.

DAUERIMPULS: Wenn Sie auf den CONT-Knopf auf der Vorderseite des Senders drücken, gibt das Halsband einen Stromimpuls ab, der solange dauert, wie der Knopf gedrückt wird, maximal 12 Sekunden lang.

EINSTELLUNG DER IMPULSSTUFE: Der schwarze Drehregler auf der Oberseite des Senders dient zur Wahl der Impulsstufe. Niedrigste Impulsstufe = 0, höchste Impulsstufe = 127.



2. BIPTONFUNKTIONEN

A. VORHANDENE FUNKTIONEN

Das 2600T&B hat folgende Biptonfunktionen:

LOCATE:

Orangefarbener Knopf oben links am Sender. Solange man den Knopf gedrückt hält, ertönt ein Bipton am Halsband, maximal 12 Sekunden lang. Diese Funktion dient dazu, den Hund zu orten, wenn er z.B. außer Sichtweite ist.

SUCHE UND VORSTEHEN:

Wenn der Sender und das Halsband eingeschaltet sind und Sie einmal kurz auf den Ein-Ausschaltknopf des Senders drücken, ertönt ein Bipton und der Modus SUCHE UND VORSTEHEN aktiviert sich.

Das Halsband gibt nun alle 7 Sekunden einen Bipton ab, wenn der Hund in Bewegung ist, und alle 2 Sekunden, wenn der Hund regungslos ist, also vorsteht.

NUR VORSTEHEN:

Wenn der Modus SUCHE UND VORSTEHEN aktiviert ist und Sie ein zweites Mal kurz auf den Ein-Ausschaltknopf des Senders drücken, ertönt ein Bipton und der Modus NUR VORSTEHEN aktiviert sich.

Das Halsband gibt nun keinen Bipton ab, solange der Hund in Bewegung ist, und bipt alle 2 Sekunden, wenn der Hund regungslos ist, also vorsteht.

STILLE:

Wenn der Modus NUR VORSTEHEN aktiviert ist und Sie ein drittes Mal kurz auf den Ein-Ausschaltknopf des Senders drücken, ertönt ein dreifacher Bipton und dann gibt das Halsband keinen Ton mehr ab, solange Sie nicht den LOCATE-Knopf drücken oder einen anderen Modus aktivieren.

B. LAUTSTÄRKE

Das Halsband verfügt über drei verschiedene Lautstärken.

H1 ist die niedrigste Lautstärke, H2 ist die mittlere Lautstärke, H3 ist die höchste Lautstärke.

Die LOCATE-Funktion hat automatisch die höchste Lautstärke.

In den Modi SUCHE UND VORSTEHEN sowie NUR VORSTEHEN ist die Lautstärke verstellbar.

Um die Lautstärke zu verstellen, halten Sie den LOCATE-Knopf gedrückt und drücken Sie gleichzeitig einmal, zweimal oder dreimal kurz auf den PAGER-Knopf, der sich direkt unter dem LOCATE-Knopf befindet. Auf diese Weise können Sie Lautstärke 1, 2 oder 3 wählen.

C. TONART

Das Halsband des 2600T&B hat bei Versand von der Dogtra-Fabrik einen hohen Ton (2500 Hertz).

Man kann aber einen tieferen Ton einstellen, 1200 Hertz, 800 Hertz oder 500 Hertz.

Falls Sie einen tieferen Ton einstellen möchten, kontaktieren Sie Ihren Dogtra-Händler oder wenden Sie sich direkt an Dogtra-Europe (info@dogtra-europe.com).